



影像感应器

Image Recognition Sensor

твеп[®]

操作指南

操作指南

Make your choice...

LV801 影像感应器




1 安全指示



非常感谢购买本产品，为正确使用本产品，请在使用前认真阅读本操作手册。


2 产品概览



工作模式切换：1.短按一次设置键，听到“嘀”一声，即切换到“人形高灵敏度”模式(适合高敏感应，启动兼防夹的场景使用)(出厂默认)；
2.再短按一次设置键，听到“嘀嘀”两声，即切换到“人形中灵敏度”模式(适合：正常感应，现场稍有扰动的场景使用)；
3.再短按一次设置键，听到“嘀嘀嘀”三声，即切换到“人形低灵敏度”模式(适合：只对人形才感应的场景使用)；
4.再短按一次设置键，听到“嘀嘀嘀嘀”四声，即切换到“纯移动”模式(适合：对任何移动都感应的场景使用)。


常开常闭切换：1.先断电，按住设置键，再通电，听到“嘀”一声，输出即为常开(出厂默认)；
2.先断电，按住设置键，再通电，听到“嘀嘀”两声，输出即为常闭。

初始化设置：长按设置键3秒，听到“嘀”一声长音后松开，听到3组“嘀”六声后，系统初始化成功。



暗装：开孔Φ≥75mm，深度≥55mm，螺丝孔距106mm 明装：螺丝孔距56mm

▲ 开孔尺寸




▲ 接线图


3 主要功能特点

- 1.侦测到区域内有人形，无论移动或静止，均能输出信号。既可当做启动感应，也可当做防夹侦测。
- 2.采用先进的卷积神经网络，进行人形识别，有效避开强光、震动、飞虫、飘叶等干扰。
- 3.可内插SD卡，扩展内存128G，实现全天候录像监控；并且利用SD卡，在不改变硬件的情况下，方便用户进行系统升级。
- 4.选用全球化的AI+LOT物联网涂鸦平台，人形侦测区域大小可通过APP画框选择设定，并可实现手机远程监控和手机远程开门。
- 5.内置咪头拾音，实时同声监控。
- 6.四种工作模式可自由切换，方便适应各种使用场景。


4 安装方法和注意事项



1. 四种安装方式，灵活选择，满足各种安装场景。



2. 由于要作人形判断，安装时最好要保证一定的摄像视角，直接顶俯瞰最不利于人形判断。




3. 为了充分发挥AI人形侦测优势，安装时请优先考虑吸顶式反视安装。

更有利于自动门活动区域的人形判断，可有效起到启动兼防夹的功能。

5. 户外安装时由于强光照射，会导致配网扫码变得困难。建议在室内环境下先扫码配网，成功后再安装到户外。

4. 视角下方为视盲区，在此区域极有可能不对目标物产生任何判断。

5 涂鸦智能配网及设置流程



打开“涂鸦智能”APP，点击“注册”。



根据页面相关提示完成后续注册流程。


在手机应用市场搜索“涂鸦智能”点击“获取”进行安装。



添加设备前务必作如下动作：长按设置键3秒，听到“嘀”一声长音后松开，听到连续数次短音“滴滴”声后，系统初始化成功。再点击“添加设备”。

“摄像机/锁”类找到“摄像机”组，选择“智能摄像机(Wi-Fi)”。

勾选“确认指示灯在快闪或听到提示音”，点击“下一步”。



选择2.4GHz Wi-Fi网络并输入密码(Wi-Fi名称不可有中文，否则无法完成配网)，点击“下一步”。

将二维码正对摄像头，听到“嘀”声后，点击“听到提示音”。

等待网络连接配对。



添加设备成功（如需更改设备名称，可点击“”图标进行修改），点击“完成”。

点击添加的设备，即可进入实时监控画面。






点击画面右上方“”图标，进入系统设置界面。




点击“侦测报警设置”。

开启基本功能选项（如图）。


返回系统设置界面，点击“共享设备”，可分享当前设备给其他用户。






9


远程开门



实时监控画面，点击“”图标展开下拉菜单，“功能”选项，点击“门控”。



点击按钮变为绿色，画面中心红框闪烁，远程开门成功，此时为开门状态。



再次点击按钮变为灰色，画面中心无红框闪烁，远程关门成功，此时为关门状态。

6 故障排除

症状	可能原因	改善方法
指示灯不亮	感应器未连接电源	检查连接线是否接好、接错和电源供电是否正常
只亮蓝灯，不能感应开门	1、感应器没有注册授权 2、侦测报警功能没有打开 3、不在设定的开门时段	1、联网注册感应器 2、在手机APP端侦测报警设置中打开移动侦测报警开关的人形过滤开关 3、重新设定开门时段
蓝灯亮常开，感应红灯后门关闭	常开常闭信号不正确	通过设置键进行常开/常闭切换
视频画面倒置	选择的安装方式不同引起	在手机APP端“基本功能设置”中打开/关闭画面翻转
绿灯闪烁1次	SD卡故障	1、格式化SD卡，若不能恢复则需更换新的SD卡 2、使用≤128G的SD卡
绿灯闪烁2次	感应器故障	重启感应器，若不能恢复正常则需更换感应器
1.感应不灵敏 2.物体移动误触发	工作模式选择错误	通过设置键切换到正确的工作模式
经常出现关门延时时间过长	周边有飘动物件	1、把飘动物件标出侦测区域 2、移走该飘动物件



由于AI神经网络深度学习的局限性，会导致某些特殊场景下，系统会对一些非人形物体(相似人形)输出一定的置信度，误认为该物体是人形，便有触发输出的可能。此时尝试用如下方法加以解决：(1)转动该物体位置，有可能就不会被识作人形(2)调低一档灵敏度(3)调节镜头角度或用指划来调整侦测选择区，以避开该物体出现在画面中。

7 技术参数

主处理器	INGENIC T31N	侦测功能	人形启动、防夹、远程开门、监控录像、时段功能切换、红外夜视
主频	1.5GHZ	信号输出	继电器常开/常闭可选
侦测模式	人形侦测+移动侦测(双模)	电源输入	AC/DC12-30V
像素	高清(HD) 1080P 1600*1200	待机功耗	230mA (DC12V供电)
响应速度	50ms	动作电流	280mA (DC12V供电)
监控储存	FAT32格式的TF卡，最大支持128GB	安装方式	门头、墙面、顶部明装或者顶部嵌入式暗装
视角调节	0~90° (明装型) 0~45° (嵌入型)	外形尺寸	130x82x71mm (暗装型) 86x80x69mm (明装型)
配网距离	10~30米 (视现场WIFI信号强弱而定)	最大安装高度	6000mm

8 包装清单

序号	名称	数量	备注	序号	名称	数量	备注
1	感应器	1个		4	四芯带扣配线	1条	2.5米
2	明装支架	1套	支架、底盖	5	安装螺丝包	1包	螺丝*2、胶塞*2
3	嵌入式安装支架	1套	支架、底盖、螺丝盖帽*2	6	安装说明书	1份	